



TRWAŁE PRZY ODPOWIEDNIEJ
PIELEGNACJI

TAK PRAWIDŁOWO PIELĘGNUJESZ GENERATOR PARY:



TO POWINIENIEŚ ZROBIĆ:

- Przeczytaj instrukcję obsługi!
- Usuń kamień od 1 do 4 razy w miesiącu – w zależności od twardości wody.
- Odkamienianie należy zawsze przeprowadzać przed procesem wytwarzania pary, gdy urządzenie jest zimne.
- Podczas spuszczenia kamienia trzymaj urządzenie lekko przechylone, aby zapobiec wypadnięciu uszczelki z korka spustowego. (W przypadku zatkania otworu ostrożnie udroźnij go ostrym przedmiotem, aż zacznie wypływać woda.)
- Podczas zakręcania zwróć uwagę, aby uszczelka była prawidłowo założona i na swoim miejscu.
- Po odkamienianiu/spuszczeniu kamienia należy krótko włączyć generator pary, aby ponownie napełnić go wodą.
- Generator pary należy zawsze przechowywać w miejscu zabezpieczonym przed mrozem, gdy nie jest używany.

TEGO NIE POWINIENIEŚ ROBIĆ:

- Nie używać wody ze studni ani deszczówki – są szkodliwe.

Poniższe punkty nie są objęte gwarancją w przypadku usterek generatora pary:

- Używanie wody ze studni lub deszczówki.
- Nieszczelność spowodowana brakiem uszczelki lub nieprawidłowym zamknięciem korka spustowego.
- Silne zakamienienie wynikające z nieregularnej konserwacji (spuszczania kamienia/ odkamieniania).